

# 1. 携帯電話の登録(ハンズフリー設定) [1/2]

G-BOOK mX 対応ナビに Bluetooth 対応携帯電話を登録します。

NTTdocomo:HT-03A

※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。G-BOOK 通信、電話帳転送には対応していません。

## Step1 ナビゲーションの設定

※章末の「ご利用にあたりご注意ください」をご確認ください。

- 1 ナビ枠の [設定・編集] または [設定] スイッチを押します。  
※画面はイメージです。ナビにより、スイッチの名称・位置が異なります。



- 2 [電話] タブを選択します。



- 3 [Bluetooth 設定] を選択します。



- 4 Bluetooth 電話設定の [登録] を選択します。



- 5 この Bluetooth 接続画面を表示させたまま Step2 携帯電話の登録を行ってください。



## Step2 携帯電話の登録


※章末の「ご利用にあたりご注意ください」をご確認ください。

- 6 メニュー画面を表示し、[設定] を選択します。



※画面はイメージです。機種により画面、配置、スイッチ形状は異なります。


- 7 [ワイヤレス] 設定を選択します。



- 8 [Bluetooth] を選択します。  
※“✓”がつき Bluetooth がオンになります。



- 9 [Bluetooth 設定] を選択します。



- 10 デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth 端末の検索が行われます。




- 11 5 で表示された機器名称 [CAR MULTIMEDIA] ※を選択します。



※画面に表示されている機器名称を選択ください。

- 12 5 で表示されたパスキー [1212] ※を入力し、<OK> を選択します。



※画面に表示されているパスキーを入力ください。

次のページへ

# 1. 携帯電話の登録(ハンズフリー設定) [2/2]

G-BOOK mX 対応ナビに Bluetooth 対応携帯電話を登録します。


G-BOOK mX

NTTdocomo:HT-03A

※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。G-BOOK 通信、電話帳転送には対応していません。

## Step2 携帯電話の登録

13 携帯電話の登録が完了しました。



14

以上で  
携帯電話の登録が完了です。  
ハンズフリー通話が  
ご利用いただけます。

※本紙の記載内容は 2010 年 9 月現在のものです。

### ご利用にあたりご注意ください

※本紙は設定手順を説明するものであり、G-BOOK 対応ナビと携帯電話の動作を保証するものではありません。

携帯電話の動作確認済機種および制限事項などを G-BOOK サイト(パソコンサイト <http://g-book.com/> 携帯サイト <http://mo.g-book.com/>)でご確認ください。

※ナビ、携帯電話の画面はイメージです。ナビ、携帯電話により画面、配置、スイッチ形状が実際と異なる場合があります。

※携帯電話の登録操作は車内で行ってください。Bluetooth はオフの状態に登録を開始してください。

※詳しくは、ナビゲーションの取扱書、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。



※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使用できない場合があります。

※電話帳にシークレットの設定や画像などを添付している場合、ナビに電話帳の転送ができないことがあります。

※携帯電話をダイヤルロックした場合、動作しないことがあります。

※マルチナンバーおよび 2in1 サービスをご利用の場合、ヘルプネットが使用できません。

※機種により発信キャンセル後、ナビから発信できない場合があります。携帯の電源を入れ直すことで発信が可能となります。