

1. 携帯電話の登録(ハンズフリー設定)[1/2]

G-BOOK mX 対応ナビに Bluetooth 対応携帯電話を登録します。

SoftBank:830N/931N/940N

※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。G-BOOK 通信、電話帳転送には対応していません。

Step1 ナビゲーションの設定

※章末の「ご利用にあたりご注意ください」をご確認ください。

- 1 ナビ枠の[設定・編集]または[設定]スイッチを押します。
※画面はイメージです。ナビにより、スイッチの名称・位置が異なります。



- 2 [電話]タブを選択します。



- 3 [Bluetooth 設定]を選択します。



- 4 Bluetooth 電話設定の[登録]を選択します。



- 5 この Bluetooth 接続画面を表示させたまま Step2 携帯電話の登録を行ってください。



Step2 携帯電話の登録


※章末の「ご利用にあたりご注意ください」をご確認ください。

- 6 メニュー画面を表示し、[ツール]を選択します。




※画面はイメージです。機種により画面、配置、スイッチ形状は異なります。


- 7 [Bluetooth]を選択します。



- 8 [登録機器リスト]を選択します。



- 9 [YES]を選択します。




※既に別の機器が登録されている場合は表示されません。その場合、<サーチ>を選択してください。

- 10 ナビを探しています。(10~15 秒)




- 11 5 で表示された機器名称[CAR MULTIMEDIA]※を選択します。




※画面に表示されている機器名称を選択してください。

- 12 [YES]を選択します。



- 13 5 で表示されたパスキー[1212]※を入力します。



※画面に表示されているパスキーを入力してください。

次のページへ

1. 携帯電話の登録(ハンズフリー設定) [2/2]

G-BOOK mX 対応ナビに Bluetooth 対応携帯電話を登録します。

G-BOOK mX

SoftBank:830N/931N/940N


※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。G-BOOK 通信、電話帳転送には対応していません。

Step2 携帯電話の登録


14 登録されます。




15 5 で表示された機器名称 [CAR MULTIMEDIA] ※ を選択します。



16 5 秒ほど待ったのち [ハンズフリー] を選択します。




※5 秒待たずに「ハンズフリー」を選択すると、
[相手を発見できませんでした]と
メッセージが画面に出る場合があります。
その場合は、メッセージが出た時点で
手順は完了になります。
(特に再設定の必要はありません)



17 設定されます。



18 OK になると右の○印のマークが
付き接続が完了になります。



以上で
携帯電話の登録が完了です。
ハンズフリー通話が
ご利用いただけます。

※本紙の記載内容は 2010 年 9 月現在のものです。

ご利用にあたりご注意ください

※本紙は設定手順を説明するものであり、G-BOOK 対応ナビと携帯電話の動作を保証するものではありません。

携帯電話の動作確認済機種および制限事項などを G-BOOK サイト(パソコンサイト <http://g-book.com/> 携帯サイト <http://mo.g-book.com/>)でご確認ください。

※ナビ、携帯電話の画面はイメージです。ナビ、携帯電話により画面、配置、スイッチ形状が実際と異なる場合があります。

※携帯電話の登録操作は車内で行ってください。Bluetooth はオフの状態です登録を開始してください。

※詳しくは、ナビゲーションの取扱書、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使用できない場合があります。

※電話帳にシークレットの設定や画像などを添付している場合、ナビに電話帳の転送ができないことがあります。

※携帯電話をダイヤルロックした場合、動作しないことがあります。

※ダブルナンバーサービスをご利用の場合、ヘルプネットが使いません。

※機種により発信キャンセル後、1 分程度ナビから発信できない場合があります。

